

INSTRUKCJA

Użytkowania dźwigu osobowego

Udźwig 500 kg lub 6 osób

1. **Rodzaj obsługi** – dźwig jest w wykonaniu samoobsługowym, a więc nie jest wymagany do jego obsługi uprawniony operator.
2. **Obsługa dźwigu** – polega na następujących czynnościach
 - a) Przywołanie dźwigu na przystanek:
 - nacisnąć przycisk w kasecie wezwań, znajdującej się przy drzwiach wejściowych do dźwigu;
 - przyjęcie dyspozycji potwierdzone jest zapaleniem się diody w przyciskach;
 - po zatrzymaniu kabiny na przystanku i otwarciu się drzwi wejściowych, zdecydowanie zająć miejsce w kabinie, zachowując pewną odległość od drzwi kabinowych (o ile takie występują), tak, aby nie blokować ich ruchu;
 - b) Jazda w kabinie na wybrany przystanek
 - nacisnąć przycisk docelowego przystanku w kasecie dyspozycji
 - zamykanie się drzwi jest automatyczne.;
 - po zatrzymaniu na przystanku, opuścić kabinę w sposób zdecydowany, ograniczając do niezbędnego minimum pobyt w strefie drzwiowej.
 - c) Po rozwiezieniu pasażerów, dźwig będzie realizował jazdę do najwyższego przystanku, na którym jest wezwanie
 - d) Przy jeździe w dół kabina zabiera oczekujących pasażerów znajdujących się na trasie jej ruchu
 - e) kabina w pełni obciążona nie realizuje wezwań. Pasażerowie pojadą dźwigiem w czasie następnej jazdy kabiny
 - f) Po wyjściu pasażera z kabiny, drzwi przystankowe zamykają się samoczynnie i nie należy ich domykać.

Uwaga:

- **Podczas jazdy należy zachować się spokojnie, nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów takich jak: podskoki, kołysania boczne itp.**
- **Kategorycznie zabrania się przewozić ładunki przekraczające gabaryty kabiny, przekraczające udźwig i źle zabezpieczone.**
- **Dzieci do lat 12-tu mogą korzystać z dźwigu tylko pod opieką osób starszych.**

3 . Postępowanie w przypadku uwięzienia pasażerów w kabinie:

przyciskiem sygnalizacji alarmowej znajdującym się w kasecie dyspozycji wezwać pomoc;

Uwaga:

- **Osoby znajdujące się w kabinie do czasu udzielenia pomocy powinny zachować spokój i nie próbować samodzielnie wydostawać się – jedynie takie postępowanie gwarantuje bezpieczeństwo.**
- **O zauważonych usterkach w pracy dźwigu prosimy informować administrację budynku, konserwatora urzędnika lub inne osoby sprawujące nadzór nad eksploatacją dźwigu.**

Uwaga:

Dźwig nie jest przewidziany do ewakuacji tą drogą osób w przypadku pożaru w budynku.